

Momo

4526, 4527, 4529, 4530

■ astro

GB

Please read the instructions carefully
before commencing assembly

Live : Normally Brown / Red
Neutral : Normally Blue / Black

E

Leer atentamente las instrucciones antes
de comenzar el montaje

Fase : Normalmente Marro / Rojo
Neutro : Normalmente Azul / Negro

F



Lire attentivement les instructions avant
de commencer le montage

Phase : Normalement Brun / Rouge
Neutre : Normalement Bleu / Noir

D

Lesen Sie bitte die Anweisungen
sorgfältig durch, bevor Sie mit dem
Zusammenbauen beginnen

Phase : Normalerweise Braun / Rot
Nulleiter : Normalerweise Blau /Schwarz



Remove if outside U.K. Euro-plug inside

Ouvrir la fiche anglaise comme indiqué et simplement retirer la fiche européenne

Bitte entnehmen Sie den innenliegenden Eurostecker, wenn Sie außerhalb der U.K. wohnen

Sacar en caso de utilizarse fuera de Reino Unido. Enchufe europeo en el interior.